

真空ポンプ用電磁式逆止弁

Asada

環境を守る親切ツール

取扱説明書



1. 仕様

品名	真空ポンプ用電磁式逆止弁	コード No	Y09340A
電源	100V (50/60Hz)	電源コード	2m
電源コンセント	100V, 6A 以下	本体寸法	L94 × H55 × W36mm
接続口径	ポンプ側接続 1/4"メス、ホース側接続 1/4"		
標準付属品	異径アダプタ 1/4"メス×5/16"オス、取扱説明書 (IM0275)		

2. 使用方法

1. 本製品のポンプ接続口を真空ポンプの吸入口に接続する。
2. 真空ポンプの電源コードを逆止弁のコンセント、もしくは直接コンセントに差込む。
3. 逆止弁の電源コードを電源コンセントに差込む。
4. ポートにチャージングホースを接続する。5/16"のホースを接続する場合は、異径アダプタを使用する。
5. 真空ポンプの電源スイッチを ON にする。(真空ポンプの電源コードが直接コンセントに差込まれている場合は、真空ポンプが始動します。)
6. 逆止弁の電源スイッチを ON にして作業を開始する。

Asada アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60

TEL (052) 911-7165

E-mail: sales@asada.co.jp

支 店 / 東京・名古屋・大阪

営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜
広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社
台湾浅田股份有限公司
アサダ・アéronコ マシナリー社
アサダ・ベトナム社
アサダ・インド社
上海浅田進出口有限公司
アサダ USA

(バンコク)
(台北)
(クアラルンプール)
(ホーチミン)
(ムンバイ)
(上海)
(オランダ・ユージン)

工 場

犬山工場 (愛知県・犬山市)
第一精工株式会社 (松 阪 市)
アサダ・マシナリー社 (バ ン コ ク)

コード No. IM0275

A

www.asada.co.jp

IM1401